



## Einbauanleitung AquaAvanti Double



### **Lieferumfang:**

Auftischfilter inkl. Filterpatrone, Gehäuseschlüssel, Umschaltventil mit beiliegendem Adapter, Standard Auslaufrohr und Wandhalterung.

1. Stellen Sie den AquaAvanti Auftischfilter auf einen ebenen Untergrund. An Ihrem normalen Wasserhahn befindet sich ein kleiner Strahlregler, der so genannte Strahlregler. Diesen schrauben Sie ab.
2. **Installieren des Umschaltventils.**
  - A) Außengewinde am Wasserhahn: Umschaltventil direkt am Wasserhahn anschrauben.
  - B) Innengewinde am Wasserhahn: Umschaltventil unter Verwendung des beiliegenden Adapter anschrauben.
3. **Der Filtereinsatz**

Wasserhahn schließen und zum Patronenwechsel das Filtergehäuse möglichst in die Spüle stellen. Lösen Sie mit dem Gehäuseschlüssel den Überwurfring. Filterpatrone mit der Auslaufseite (Loch in der Mitte des Filterpatronen-Deckels) nach unten mittig in den Standfuß einsetzen. Den Zapfen bis die Patrone aufsitzt in die Patrone drücken. Setzen Sie nach dem Filterwechsel wieder das Gehäuse auf und schrauben Sie den Überwurfring wieder fest. (Achtung bei dem Patronenwechsel Beim Öffnen fließt das noch verbliebene Wasser aus dem Gehäuse heraus.)
4. **Das Entlüften**

Entlüften Sie nun den Auftischfilter (auch bei jedem Filtereinbau). Stellen Sie den Filter auf den Kopf. Schalten Sie nun den Wasserhahn an und drehen Sie das Umschaltventil von der Durchlauf Position (senkrecht) auf Filterzulauf-Position (waagrecht). Lassen Sie für weitere 5-7 min das Wasser durch den Filter fließen.(Achten Sie bei diesem Schritt auf Dichtigkeit)

Nach dem Entlüften bringen Sie den Hebel am Umschaltventil wieder in die senkrechte Position (ungefiltertes Leitungswasser). Drehen Sie nun den Auftischfilter wieder um. Das Trinkwasser ist jetzt einsatzbereit.
5. **Das Filtern**

Das Filterwasser bekommen Sie indem Sie den Wählhebel am Umschaltventil in die Waagerechte Position bringen.

**Warnhinweis:**

Bitte nicht an drucklosen Boilern betreiben.