


Express Mix-Zyklen




Taste 1. 30 Sekunden



Taste 2. 30 Sekunden



Taste 3. 14 Sekunden



Taste 4. 23 Sekunden



Taste 5. 34 Sekunden



Drucks chalter. Halten Sie den Druckschalter gedrückt

