

Blendtec®

HomeBlender™



Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
KAPITEL 2: AUSPACKEN IHRES MIXERS	4
KAPITEL 3: ERFAHREN SIE MEHR ÜBER IHREN MIXER	4
KAPITEL 4: AUFSTELLUNG IHRES MIXERS	6
KAPITEL 5: NUTZUNG IHRES MIXERS	6
KAPITEL 6: PFLEGE IHRES MIXERS	10
KAPITEL 7: STÖRUNGSBESEITIGUNG	10
KAPITEL 8: INFORMATIONEN ZUR GARANTIE	12



KAPITEL 1: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Blendtec Home Mixer verwenden. Bewahren Sie anschließend diese Anleitungen für spätere Nachfragen auf.

Hinweis: Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Informationen sind nicht dazu gedacht, alle möglichen Zustände oder eventuell auftretenden Situationen abzudecken. Setzen Sie beim Betrieb Ihres Home Mixers Ihr gutes Urteilsvermögen ein.

1.1 SICHERHEITSNORMEN

Die Blendtec Home Mixer (Modell ES3) erfüllen die Normen UL 982, CSA C22.2 Nr. 195-M1987 und IEC 60335-2-14.

1.2 GESUNDHEITSNORMEN

Der Mixer und sein Zubehör sind durch NSF International unter "Blendtec" in der offiziellen NSF-Liste zertifiziert.

1.3 NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

Der Home Mixer ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche gewerbliche Verwendung des Mixers hebt die Garantie auf.

1.4 VERWENDUNG UND BEAUFSICHTIGUNG

Dieser Mixer ist nicht für die Verwendung seitens Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten gedacht, es sei denn, diese werden von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person in der Verwendung des Mixers unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Mixer spielen.

1.5 KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN VERMEIDEN

Befolgen Sie die nachstehend angegebenen Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen und/oder Beschädigungen des Mixers zu vermeiden:

- Hände, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten.
- Niemals mit den Händen in den Mixerbehälter fassen oder Substanzen von Hand hinzufügen, während sich der Mixerbehälter auf dem Motorsockel befindet.
- Niemals die Klingen mit den Fingern, berühren, unabhängig davon, ob der Behälter sich auf dem Motorsockel befindet oder nicht.
- Alle Gegenstände während des Betriebs vom Antriebssockel (siehe Kapitel 3.1 und Abbildung 1) und den Mixerbehälterklingen fernhalten.
- Niemals den Behälter auf den Antriebssockel setzen, wenn der Mixermotor in Betrieb ist.
- Den Behälter niemals entfernen, wenn der Mixermotor in Betrieb ist.
- Während des Betriebs nicht an dem Mixerbehälter rütteln oder diesen entfernen.

1.6 MIXERKLINGEN

Die Mixer Klinge besitzt abgerundete Kanten. Seien Sie bei der Hinzufügung von Zutaten und der Reinigung des Behälters jedoch vorsichtig, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

1.7 ZUR VERWENDUNG IM MIXERBEHÄLTER UNGEEIGNETE MATERIALIEN

Füllen Sie niemals Gegenstände aus Metall (beispielsweise Besteck, Steine oder Glas) in den Mixerbehälter ein. Schäden infolge von derartigen Materialien werden von der Garantie nicht abgedeckt. Gegenstände dürfen nur im Behälter verwendet werden, wenn der Motor nicht in Betrieb ist.

1.8 MIXERBEHÄLTER

Stellen Sie sicher, dass der Behälter vollständig auf dem Mixersockel sitzt, bevor Sie den Mixer in Betrieb nehmen. Nehmen Sie den Mixer niemals in Betrieb, wenn der Behälter höher als bis zu dem auf dem Behälter markierten Fassungsvermögen gefüllt ist.

1.9 MIXERDECKEL

Um zu vermeiden, dass die Mixzutaten aus dem Behälter geschleudert werden und die Küche verschmutzen, muss der Deckel vor dem Mixvorgang immer fest auf den Mixerbehälter gesetzt werden. Beim Mixen heißer Flüssigkeiten wird über die Lüftungsöffnung im Deckel Druck abgelassen. Achten Sie darauf, nicht in Kontakt mit dem Dampf zu kommen, der aus dem Deckel austritt.

1.10 NICHT VON BLENDTEC VERTRIEBENES ZUBEHÖR

Den Mixer nicht mit Zubehör betreiben, das nicht von Blendtec stammt. Die Verwendung solcher Zubehörteile führt zum Erlöschen der Garantie und zu Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

1.11 DEN SOCKEL DES MIXERS NACH LÄNGEREM BETRIEB MÖGLICHST NICHT BERÜHREN

Der Sockel des Mixers kann nach zahlreichen Betriebsdurchgängen heiß laufen. Vermeiden Sie daher, den Antriebssockel nach einem langen Gebrauch des Mixers zu berühren.

1.12 VORSICHTSHINWEISE ZUM NETZKABEL

- Den Mixer niemals mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses von Blendtec oder einem zugelassenen Kundendienstrepräsentanten ersetzt werden.
- Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
- Mit der Einheit kein Verlängerungskabel verwenden.
- Den Mixer vom Strom trennen, wenn dieser nicht benutzt wird bzw. bevor der Standort des Mixers geändert und dieser gereinigt wird.

1.13 FLÜSSIGKEITEN

Den Antriebssockel nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eintauchen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Den Mixer nicht draußen verwenden, wenn dieser Regen ausgesetzt werden könnte.

1.14 NETZSCHALTER

Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn der Mixer nicht mehr benutzt wird. Der Netzschalter (On/Off - Ein-/Aus-Schalter) befindet sich an der Rückseite der Mixermotorabdeckung.

1.15 EINSTELLUNGEN UND WARTUNG DES MOTORS

Nicht die Abdeckung vom Mixermotor entfernen. Der Mixermotor enthält keine Teile, die vom Benutzer eingestellt oder gewartet werden können. Alle Einstellungen müssen von einem qualifizierten Blendtec-Kundendienstrepräsentanten vorgenommen werden. Das Entfernen der Abdeckung oder Versuche, den Mixer zu warten, führen zum Erlöschen der Garantie.

1.16 FEHLFUNKTIONEN UND BESCHÄDIGUNGEN DER EINHEIT

Falls der Mixer nicht korrekt arbeitet, herunterfällt oder auf irgendeine Weise beschädigt wird, schalten Sie diesen bitte aus und rufen umgehend Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten an. Die Informationen zur Garantie können Sie dem Kapitel 8 entnehmen.

KAPITEL 2: AUSPACKEN

Hinweis: Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

2.1 AUSPACKEN IHRES MIXERS

Der Lieferumfang umfasst folgende Teile:

- Home Mixer Motorsockel
- Mixerbehälter mit Deckel
- Rezeptbuch "*Frische Mixprodukte*"
- Bedienungsanleitung

Auspacken Ihres Mixers:

- Mixermotor, Mixerbehälter und -deckel aus der Verpackung nehmen.
- Netzkabel entrollen.
- Darauf achten, jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen, das die Belüftungsöffnungen des Motorsockels blockieren könnte.
- Alle Komponenten prüfen, um sicherzustellen, dass keine Transportschäden aufgetreten sind.
- Wenn Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten.

2.2 NOTIERUNG DER SERIENNUMMER UND DES ERWERBSDATUMS

Tragen Sie die Seriennummer des Mixermotors, das Erwerbsdatum und den Erwerbort in die nachstehenden Felder ein. Diese Daten werden benötigt, wenn Sie Kontakt mit Blendtec aufnehmen oder Fragen haben.

Motorseriennummer (auf dem Boden des Motorsockels): _____
Erwerbsdatum: _____
Erwerbort: _____

2.3 REGISTRIERUNG IHRES MIXERS

Bitte registrieren Sie Ihren Mixer online unter www.blendtec.com/registration.


KAPITEL 3: ERFAHREN SIE MEHR ÜBER IHREN MIXER

3.1 MIXERMOTORSOCKEL

Der Motorsockel umfasst die folgenden Komponenten (siehe Abbildungen 1-3):

- **Deckel:** Der flexible Deckel dichtet Flüssigkeiten während des Mixvorgangs innerhalb des Behälters ab.
- **Touchpad:** Das Touchpad besteht aus neun Tasten zur Steuerung des Mixvorgangs. (Die Informationen zur Nutzung der Tasten können Sie dem Kapitel 5 entnehmen.)
- **LCD-Anzeige:** Der LCD-Bildschirm zeigt den Status des Mixers und die Anzahl der Zyklen an, die der Mixer durchgeführt hat.
- **Mixerantriebssockel:** Im Antriebssockel ist die Antriebswelle des Behälters mit dem Motor zum Antrieb der Klingenbaugruppe gekoppelt.
- **Antriebseinheit:** Die Antriebseinheit befindet sich neben dem Mixermotor und enthält die Vorrichtungen zum Antrieb des Mixers.
- **Motorsockelabdeckung:** Die Abdeckung aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Kunststoff enthält die Antriebseinheit.
- **Netzschalter:** Der Netzschalter befindet sich auf der Rückseite der Motorsockelabdeckung und wird auf der Abbildung 3 dargestellt.
- **Netzkabel:** Das Netzkabel befindet sich an der Rückseite der Motorsockelabdeckung.

Abbildung 1. Touchpad



3.2 MIXERBEHÄLTER-BAUGRUPPE

Die Behälterbaugruppe umfasst die folgenden Komponenten (siehe Abbildung 3):

- **Behälter:** Der Behälter besteht aus einem widerstandsfähigen, leichtem BPA-freien Material für eine maximale Effizienz, Sicherheit und Sichtbarkeit.
- **Deckel:** Der flexible Deckel dichtet Flüssigkeiten während des Mixvorgangs innerhalb des Behälters ab. Die Öffnung in der Mitte des Deckels erlaubt den Druckablass sowie die schnelle und einfache Hinzufügung weiterer Zutaten.
- **Klingenbaugruppe:** Die einzigartig ausgelegte Klinge erlaubt ein schnelles, gleichmäßige Mixen der Zutaten.

Abbildung 2. Vorderansicht des Motorsockels





Abbildung 3. Seitenansicht des Motorsockels und der Behälterbaugruppe



KAPITEL 4: AUFSTELLUNG IHRES MIXERS

- Den Mixer auf einer ebenen, sauberen, trockenen Fläche aufstellen.
- Stellen Sie sicher, dass sich in 61 cm Entfernung vom Mixermotorsockel eine Steckdose befindet.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Position **OFF (AUS)** steht, und schließen Sie den Mixer dann an einem Überspannungsschutz* oder einer Steckdose an. (Blendtec-Mixer werden für eine Spannungsversorgung von 100/120 Volt und 220/240 Volt hergestellt. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis mindestens 6,5 Ampere bei einem 220/240-Volt-Gerät bzw. mindestens 13 Ampere bei einem 100/120-Volt-Gerät besitzt.)
*Es wird empfohlen, einen Überspannungsschutz zwischen der Steckdose und dem Mixer zu verwenden.

KAPITEL 5: VERWENDUNG IHRES MIXERS

Ihr Mixer verfügt über 25 vorprogrammierte Mixzyklen sowie wahlweise manuelle Steuerungen. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Mixzyklen und manuellen Steuerungen verwendet werden, um eine breite Vielfalt von Zutaten zu mixen.

5.1 VOR DER INBETRIEBNAHME

- Den Netzschalter auf die Position **ON (EIN)** stellen.
- Zutaten in den Behälter fügen.
- Den Deckel auf dem Mixerbehälter sichern.
- Den Mixerbehälter auf den Sockel aufsetzen. Dabei sicherstellen, dass der Behälter korrekt sitzt.

5.2 MANUELLE STEUERUNGEN

Start/Stop (Start/Stop). Die Taste **Start/Stop** kann jederzeit gedrückt werden, um die aktuelle Mixfunktion zu stoppen.

Pulse (Impuls). Verwenden Sie die Taste **Pulse (Impuls)** zum Hacken, Zerkleinern, Schlagen und für andere vorübergehende Aufgaben, die keinen langen Mixzyklus erfordern. Bei Drücken der Taste **Pulse (Impuls)** läuft der Motor nur so lange, wie Sie die Taste gedrückt halten. Sobald Sie die Taste loslassen, schaltet sich der Motor aus. Sie können die Taste **Pulse (Impuls)** jedoch auch während eines Mixzyklus verwenden. Falls Sie die Taste während eines Zyklus drücken, stoppt der Zyklus und die Impulsfunktion beginnt. Bei Loslassen der Taste **Pulse (Impuls)** wird der ausgewählte Zyklus fortgeführt.

Speed Up and Speed Down (Geschwindigkeit erhöhen und senken). Durch Drücken der Taste **Speed up (Geschwindigkeit erhöhen)** wird während 50 Sekunden ein Geschwindigkeitszyklus gestartet. Halten Sie die Taste **Speed Up (Geschwindigkeit erhöhen)** weiter gedrückt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen (bis zur Geschwindigkeit 10). Drücken Sie die Taste **Speed Down (Geschwindigkeit senken)**, um die Geschwindigkeit zu reduzieren.

5.3 AUTOMATISCHE UND INDIVIDUELL ANGEPASSTE STEUERUNGEN

5.3.1 Mixzyklen

Warum Mixzyklen? In der Welt des professionellen Mixens sind viele verschiedene Faktoren an der Herstellung köstlicher und gleichmäßig gemixter Rezepte beteiligt. Unterschiedliche Zutaten besitzen unterschiedliche Mixeigenschaften und jede Zutat

muss berücksichtigt werden. Dicke und faserreiche Zutaten müssen beispielsweise länger und bei höheren Geschwindigkeiten gemixt werden, als andere Zutaten. Die Mixzyklen des Home Mixers wurden beruhend auf diesen Grundlagen entwickelt. Diese Mixzyklen erlauben die Herstellung einer beinahe grenzenlosen Anzahl von Rezepten bei gleichermaßen beeindruckenden Ergebnissen.

Wie unterstützen die verschiedenen Mixzyklen meine Rezepte? Mixzyklen erlauben Ihrem Home Mixer, gleichmäßige Ergebnisse eines breiteren Spektrums an Lebensmitteln als irgendein anderer im Markt erhältlicher Mixer herzustellen. Während eines Zyklus beschleunigt und verlangsamt der Home Mixer seine Geschwindigkeit nach einem spezifisch vorgegebenen Muster beruhend auf den gewünschten Endergebnissen. Faktoren wie die Temperatur der Zutaten und der verwendete Flüssigkeitsanteil können jedoch unterschiedliche Mixeigenschaften erzeugen. Das Rezeptbuch "Frische Mixprodukte" wurde für die typischen Flüssigkeitsanteile und Temperaturen der verschiedenen Zutaten entwickelt. Falls Ihre Zutaten jedoch von den typischen Eigenschaften abweichen, müssen Sie eventuell mehr oder weniger Eis bzw. andere Zutaten verwenden. Wenn ein Getränk beispielsweise zu dick ist, um korrekt vermischt zu werden, reduzieren Sie ein wenig die Menge an Eis oder ersetzen Sie das Eis durch Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Der Unterschied beim Mixen ist offensichtlich.

Der Home Mixer mixt Zutaten schneller und leichter als irgendein anderer Mixer dank seiner einzigartigen Mixzyklen in Kombination mit dem hochdrehenden Motor, patentierten rechteckigen Behälter, eingliedriger Klinge mit Flügelspitze und Direktantriebskupplung. Sie werden ein einzigartiges Mixerlebnis und köstliche Ergebnisse genießen.

5.3.2 Programmierte Tasten

Die nummerierten Tasten auf der linken Seite des Touchpads bieten einen schnellen Zugriff auf vier Mixzyklen. Zum Start eines Mixzyklus drücken Sie einfach auf die entsprechende Taste. Die Tasten sind mit den folgenden Mixzyklen vorprogrammiert:

- Taste 1: Langsamer Zyklus
- Taste 2: Smoothie-Zyklus
- Taste 3: Mixgetränke-Zyklus
- Taste 4: Fruchtsaft-Zyklus

5.3.3 Programmierung voreingestellter Tasten

Falls Sie den vier Schnelltasten andere Mixzyklen zuordnen wollen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

- Zum Aufruf des Zyklusmenüs drücken Sie die Taste **Cycle Menu** (Zyklusmenü). Halten Sie die Taste **Cycle Menu** (Zyklusmenü) weiterhin gedrückt, um durch alle Zyklus-kategorien zu scrollen. (Eine Liste der Mixzyklen jeder Kategorie können Sie der Tabelle 1 entnehmen.)
- Sobald Sie die gewünschte Mixzyklus-kategorie erreicht haben, drücken Sie die Taste **Speed Up** (Geschwindigkeit erhöhen) oder **Speed Down** (Geschwindigkeit senken), um durch die Mixzyklen dieser Kategorie zu scrollen. Wenn Sie den gewünschten Mixzyklus gefunden haben, drücken Sie die gewünschte Nummertaste während zwei Sekunden.
- Auf der LCD-Anzeige wird der Name des bestehenden Zyklus angezeigt und dann **ProgrammingBttnX** (Taste X wird programmiert), wobei X die Nummer

der ausgewählten Taste ist. Sobald die Programmierung abgeschlossen ist, erscheint auf der Anzeige **Program Complete** (Programm abgeschlossen). Der Mixer verlässt den Menümodus automatisch und die Schnelltaste ist jetzt mit dem neuen Mixzyklus programmiert. Falls der Mixer den neuen Mixzyklus nicht der ausgewählten Taste zugeordnet hat, erscheint auf der Anzeige **Program Failed** (Programm fehlgeschlagen). Wenn Sie diese Nachricht nach mehreren Versuchen, Ihren Mixer zu programmieren, weiterhin erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten.

Tabelle 1. Zyklusmenükategorien und Mixzyklen

Beverages (Getränke- kategorie)	Drinks/Ice Cream (Getränke-/ Eiscreme- kategorie)	Whole Foods (Vollkost- kategorie)	Food Processing (Verarbeitung von Lebensmitteln)	Multiuse Category (Mehrzweck- kategorie)
Smoothie	Iced Cappuccino (Eis-Cappuccino)	Granita	*Chop (pulse) (*Hacken (Impuls))	Slow (Langsam)
XL Smoothie	Fruit Drinks (Fruchtsäfte)	Dressings, Dips (Salatsoßen, Dips)	*Whip (pulse) (*Schlagen (Impuls))	Medium (Mittel)
Light Juice (Dünner Saft)	Milkshake, Ice (Milchshake, Eis)	Batters, Sauces (Backteig, Soßen)	*Puree (pulse) (*Pürieren (Impuls))	Medium High (Mittelhoch)
Whole Juice (Fruchtsaft)	Mixed Drinks (Mixgetränke)	Frozen Yogurt (Gefrorene Joghurt)	Knead (Kneten)	High (Hoch)
Hot Chocolate (Heiße Schokolade)	Ice Cream (Eiscreme)	Soups, Fondues (Suppen, Fondues)	Grind Grains (Körner mahlen)	Fast (Schnell)

*Die Hack- und Pürieroptionen arbeiten als Impulszyklen.

5.3.4 Rücksetzung der Tasten auf die Standardwerte

Zur Rückstellung der vier Zyklustasten auf die Standardeinstellungen drücken Sie die Taste 4 und Start/Stop. Auf der Anzeige erscheint dann "Restoring Defaults" (Rücksetzung auf die Werkseinstellungen). Bei Abschluss der Programmierung erscheint die Nachricht "Restore Complete" (Rücksetzung abgeschlossen) und der Mixer ist wieder betriebsbereit.

5.3.5 Zugriff auf andere Mixzyklen

Zusätzlich zur Verwendung der den Nummerntasten zugeordneten Mixzyklen können Sie auf 21 weitere Mixzyklen zugreifen, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

- Zum Aufruf des Zyklusmenüs drücken Sie die Taste **Cycle Menu** (Zyklusmenü). Halten Sie die Taste **Cycle Menu** (Zyklusmenü) weiterhin gedrückt, um durch alle Zyklus kategorien zu scrollen. (Eine Liste der Mixzyklen jeder Kategorie können Sie der Tabelle 1 entnehmen.)
- Sobald Sie die gewünschte Mixzyklus kategorie erreicht haben, drücken Sie die Taste **Speed Up** (Geschwindigkeit erhöhen) oder **Speed Down** (Geschwindigkeit senken), um durch die Mixzyklen dieser Kategorie zu scrollen. Wenn Sie den Mixzyklus gefunden haben, drücken Sie die Taste **Start/ Stopp**, um den Mixzyklus zu beginnen. Auf der LCD-Anzeige werden jetzt der Zyklusname und die verbleibende Zeit angezeigt, während der Zyklus läuft.

KAPITEL 6: PFLEGE IHRES MIXERS

6.1 REINIGUNG NACH DER BENUTZUNG

- Drehen Sie den Netzschalter auf **OFF (AUS)** und ziehen Sie das Netzkabel.
- Den Mixersockel durch Abwischen des Sockels und Touchpads mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Falls erforderlich kann der Antriebssockel mit einem Zahnstocher oder einem Wattestäbchen gereinigt werden.
- Waschen Sie den Behälter und Deckel, indem Sie 1–2 Tassen (237 ml) warmes Wasser und einen Tropfen Geschirrspülmittel in den Behälter füllen. Sichern Sie den Deckel und betreiben Sie den Mixer während eines Zyklus bei einer niedrigen Geschwindigkeit. Der Behälter kann auch auf dem oberen Rost einer Spülmaschine gewaschen werden, wobei die Heißtrockenoption ausgeschaltet werden muss.
- Wenn der Behälter mit der Unterseite nach oben gelagert wird, überschüssiges Wasser nach der Reinigung vom Behälter abschütteln, damit sich kein Wasser um die Antriebswelle herum ansammelt (die sich an der Unterseite des Behälterbodens befindet).

6.2 VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER REINIGUNG

- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder steife Bürsten zum Reinigen des Mixermotorsockels oder Behälters. Diese Materialien könnten die Oberfläche abstumpfen lassen oder verkratzen. Kosmetische Schäden werden von der Garantie nicht abgedeckt.
- Zur Reinigung des Mixersockels keinen Wasserstrahl verwenden. Die Verwendung eines Wasserstrahls zur Reinigung des Behälters hebt die Garantie auf.
- Niemals den Mixermotor in Wasser eintauchen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie.
- Den Behälter nicht während eines längeren Zeitraums in Wasser einweichen lassen. Dies könnte die Lebensdauer des Behälterlagers verkürzen.

6.3 ANLEITUNGEN ZUR LANGFRISTIGEN PFLEGE IHRES BEHÄLTERS

- Entkeimen Sie den Behälter regelmäßig, indem Sie ein entsprechend den Angaben des Herstellers verdünntes Desinfektionsmittel in den Behälter füllen. (Als Desinfektionsmittel kann ein angemessen verdünntes Bleichmittel verwendet werden.)
- Falls Sie Ihren Behälter nicht täglich verwenden, sollten Sie vor jeder Verwendung unter den Boden des Behälters greifen und die Antriebswelle einige Sekunden lang drehen. Dadurch wird der gute Zustand der Dichtung aufrechterhalten und die Lebensdauer des Behälters verlängert. Falls sich die Welle nicht leicht drehen lässt, füllen Sie ein wenig heißes Wasser in den Behälter und drehen die Welle von Hand, bis diese beginnt, sich frei zu drehen.
- Setzen Sie den Behälter nicht bei laufendem Motor auf den Motorsockel, da dies zu einem vorzeitigen Verschleiß der Behälterantriebswelle führt. Ein Schütteln und Rütteln an dem auf den Motorsockel aufgesetzten Behälter führt ebenfalls zu vorzeitigem Verschleiß.
- Um eine optimale Dichtung zwischen dem Deckel und dem Behälter zu bewahren, sollte der Behälter nicht mit aufgesetztem Deckel gelagert werden.
- Das Mixen von harten oder scheuernden Körnern kann zu einer Trübung des Behälters führen. Dies wird von der Garantie nicht abgedeckt, da die Integrität des Behälters nicht beeinträchtigt wird.

- Das Mixen von Gewürzen und Kaffee kann zu dauerhaften Verfärbungen des Behälters führen und die Aromen des Behältermaterials imprägnieren. Kaufen Sie gegebenenfalls einen zweiten Behälter zum spezifischen Mixen von Gewürzen und Kaffee.

KAPITEL 7: FEHLERBEHEBUNG

7.1 KEIN STROM (MIXERMOTOR SCHALTET SICH NICHT EIN)

Wenn der Mixermotor sich nicht einschaltet, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf die Position **ON (EIN)** gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Hausschutzschalter oder Ihre Sicherung auf die Position **ON (EIN)** gestellt sind.
- Ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab, warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie das Netzkabel dann wieder ein.
- Prüfen Sie, ob die LCD-Anzeige leuchtet. Falls die LCD-Anzeige nicht leuchtet, hat das Gerät keinen Strom.

7.2 FEHLERMELDUNGEN

- **Overtemp (Überhitzung):** Die Meldung **Overtemp** (Überhitzung) zeigt an, dass der Motor überhitzt wurde und der Mixer ausgeschaltet wurde, bis sich das Gerät auf eine normale Betriebstemperatur abgekühlt hat. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Lassen Sie es dann mindestens 20 Minuten abkühlen.
- **Overload (Überlastung):** Die Meldung **Overload** (Überlastung) zeigt an, dass der Motor überlastet wurde. Schalten Sie die Einheit aus und ziehen Sie das Netzkabel. Entfernen Sie den Mixerbehälter vom Sockel und beseitigen Sie alle Hindernisse, welche die Mixer Klinge blockieren. Setzen Sie den Behälter wieder ein und drücken Sie die Taste **Pulse** (Impuls), um die Klinge durch das Mixprodukt zu bewegen. Sobald sich die Klinge frei dreht, kann eine Touchpad-Taste verwendet werden.
Falls sich die Klinge immer noch nicht dreht, entfernen Sie den Mixerbehälter vom Mixersockel und drehen Sie die Welle von Hand, um zu sehen, ob sich diese frei drehen lässt. Falls sich die Welle leicht dreht, schließen Sie die Einheit wieder an, um den Überlastungszustand zu bestätigen. Falls die Überlastungsnachricht erneut angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten.

7.3 VERÄNDERTER GERÄUSCHPEGEL

Wenn der Geräuschpegel des Mixers gegenüber dem ursprünglichen Pegel stark ansteigt, ist zu prüfen, ob das Geräusch vom Mixermotor oder vom Behälter kommt.

Mixermotor: Entfernen Sie den Behälter und drücken Sie auf die **Taste 2** oder **Taste 3**. Prüfen Sie das Motorgeräusch. Falls das Geräusch übermäßig laut ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten.

Behälter: Setzen Sie den Behälter wieder auf den Motor. Lassen Sie den Motor für einige Sekunden mit der Taste **Pulse** (Impuls) laufen. Falls Sie mehr als einen Behälter haben, testen Sie einen unterschiedlichen Behälter, um zu prüfen, ob sich das Geräusch abhängig vom verwendeten Behälter verändert. Wenn ein Behälter übermäßig laut läuft oder die Klingen-Baugruppe lose oder bei Drehung von Hand klesig erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Blendtec-Kundendienstrepräsentanten.

7.4 UNZUFRIEDENSTELLENDENDE KONSISTENZ DES GEMIXTEN PRODUKTS

Wenn die Konsistenz Ihres Mixprodukts klumpig oder ungleichmäßig ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass sich im Produkt beim Mixen keine Hohlräume bilden. Die Kavitation ist ein Zustand, bei dem sich Lufttaschen im Mixprodukt bilden, da dieses zu kalt oder zu fest ist, sodass sich die Mixer Klinge dann frei drehen kann. Dieses Problem kann durch die Erhöhung der Mixtemperatur behoben werden, indem entweder die Eismenge reduziert, mehr Flüssigkeit verwendet und/oder indem gewährleistet wird, dass die gefrorenen Bestandteile des Rezepts nicht kälter als -12 Grad Celsius (10 Grad Fahrenheit) sind.
- Wenn sich die Zutaten gut mischen lassen, die Mixdauer jedoch nicht für eine vollständige Vermischung ausreicht, versuchen Sie es mit einem längeren Zyklus oder drücken Sie die Taste "Pulse" (Impuls), bis die Zutaten gut gemixt sind.
- Wenn sich die Funktionsstörung mit diesen Maßnahmen nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten zwecks weiterer Unterstützung.

KAPITEL 8: GARANTIE

8.1 INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Die Qualität der Blendtec-Mixer ist unerreicht. Sie werden viele Jahre lang Freude an der wundervollen und zuverlässigen Leistung Ihres Blendtec Home Mixers haben.

Der Motorsockel und die Behälter-Baugruppe einschließlich aller beweglichen Teile sind während des Garantiezeitraums gegen Auslaufen und Bruch abgesichert. Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Erwerbsdatum.

Kosmetische Schäden, Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch, Schäden aufgrund von Unfällen (einschließlich Feuer, Überschwemmungen, Erdbeben und andere Naturkatastrophen), Produktverfälschung, die Verwendung von seitens Blendtec nicht zugelassenen Zubehörteilen, von nicht autorisierten Kundendienstrepräsentanten durchgeführte Wartungen sowie veränderte oder für gewerbliche Zwecke genutzte Einheiten sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die von Blendtec oder deren zugelassenen Händlern vertrieben wurden. Für die Geräte wird nur eine Gewährleistung im Erwerbsland übernommen.

8.2 BESCHREIBUNG DER GARANTIE

Blendtec gewährleistet, dass der Mixermotor während des von Ihrem zugelassenen Händler gewährten Garantiezeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Während dieses Zeitraums werden diese Mängel nach dem Ermessen von Blendtec kostenlos repariert oder das Produkt ersetzt. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die aufgrund von Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit entstanden sind. Alle stillschweigenden Gewährleistungen, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer des Garantiezeitraums des Motors und des Behälters beschränkt. Alle zur Reparatur eingesandten Geräte müssen zusammen mit dem Original-Kaufbeleg versandkostenfrei an den nächsten Blendtec-Kundendienst gesendet werden. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen in den USA rufen Sie bitte die Nummer 801-222-0888 an oder besuchen Sie blendtec.com. Für Garantieleistungen außerhalb der USA senden Sie bitte eine E-Mail an international@blendtec.com, um einen zugelassenen Kundendienst in Ihrer Nähe zu finden.

8.3 IM GARANTIEFALL

Wenden Sie sich im Falle von Problemen mit Ihrem Mixer sofort an einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten, um die Störung zu bestimmen. Versuchen Sie nicht, den Mixer zu reparieren. Wenn Reparaturen von anderen Personen als zugelassenen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten vorgenommen werden, erlischt die Garantie. Bitte halten Sie die Seriennummer des Mixers bereit, wenn Sie sich an einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten wenden, und beschreiben Sie das Problem. Viele Probleme können schnell und einfach über das Telefon gelöst werden.

Wenn sich das Problem durch die telefonische Unterstützung nicht beheben lässt, muss das Gerät möglicherweise repariert oder ersetzt werden. In Garantiefällen wird Ihr Mixer vom Blendtec-Kundendienstrepräsentanten kostenlos repariert oder ersetzt. (Kosmetische Schäden und Missbrauch werden von der Garantie nicht abgedeckt.)

Verpacken Sie nach Erhalt entsprechender Anweisungen Ihres Blendtec-Kundendienstrepräsentanten Ihr Gerät und senden Sie es an den Kundendienst zur Reparatur.

8.4 PROBLEME AUSSERHALB DER GARANTIE

Wenden Sie sich im Falle von Problemen mit Ihrem Mixer sofort an einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten, um die Störung zu bestimmen. Versuchen Sie nicht, den Mixer zu reparieren. Wenn Reparaturen von anderen Personen als zugelassenen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten vorgenommen werden, erlischt die Garantie. Bitte halten Sie die Seriennummer des Mixers bereit, wenn Sie sich an einen Blendtec-Kundendienstrepräsentanten wenden, und beschreiben Sie das Problem. Viele Probleme können schnell und einfach über das Telefon gelöst werden.

Wenn sich der Fehler durch die telefonische Unterstützung nicht beheben lässt und Ihr Mixer außerhalb des Garantiezeitraums ist, können Sie Ihren Mixer gegen Kosten reparieren lassen. Verpacken Sie nach Erhalt entsprechender Anweisungen Ihres Blendtec-Kundendienstrepräsentanten Ihr Gerät und senden Sie es an den Kundendienst zur Reparatur.



1206 South 1680 West
Orem, Utah 84058 U.S.A.
1-801-222-0888

blendtec.com

©2011 K-TEC, INC., Alle Rechte vorbehalten.

Blendtec ist ein eingetragenes Warenzeichen der K-TEC INC.

OWN-RN-059 Manual, Owner's, HP3A, German Rev M